

Ensemble de tour verticale qui se fixe au châssis structurel du pulvérisateur

Smart  **Apply**[®]

Intelligent Spray Control System[™]



NOTICE DE MONTAGE

Ensemble de tour verticale qui se fixe au châssis structurel du pulvérisateur

KK128484 ÉDITION A5 (FRENCH)

Precision Upgrades

Édition nord-américaine
PRINTED IN U.S.A.

Table des matières

	Page
Introduction	
Introduction	05-1
Tableau de compatibilité	05-1
Marques commerciales	05-1
Instructions de téléchargement	05-2
Sécurité	
Identification des consignes de sécurité	10-1
Comprendre les termes de mise en garde	10-1
Respect des consignes de sécurité	10-1
Remplacer les autocollants de sécurité	10-2
Être prêt à agir en cas d'urgence	10-2
Porter des vêtements de protection	10-2
Protection contre le bruit	10-3
Entretien en toute sécurité	10-3
Stationnement de la machine en toute sécurité	10-4
Propreté du lieu de travail	10-4
Attention aux liquides sous haute pression	10-4
Décontamination de l'équipement de pulvérisation avant l'entretien	10-5
Nettoyage du véhicule pour éliminer les produits chimiques dangereux, y compris les pesticides	10-5
Utilisation d'outils appropriés	10-5
Ventilation du lieu de travail	10-6
Manipulation des batteries en toute sécurité	10-7
Étayage correct de la machine	10-8
Utiliser un équipement de levage approprié	10-8
Ensemble de tour verticale qui se fixe au châssis structurel du pulvérisateur	
Ensemble de châssis du support	20-2
Ensemble LiDAR	20-9
Ensemble de soufflante d'air	20-15
Ensemble de filtre à air	20-21
Ensemble de boîtier de commande	20-26
Ensemble d'antenne GPS	20-31
Ensemble en laiton	20-34
Ensemble de buses de pulvérisation	20-37
Ensemble de solénoïdes	20-40
Acheminement du faisceau	20-42
Schéma électrique	20-46
Kit de filtre à liquide	20-47
Kit de régulateur de pression	20-48

Livret original. Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la publication, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification toute modification jugée appropriée.

COPYRIGHT © 2025


Introduction

Introduction

IMPORTANT: Avant d'effectuer cette opération, lire attentivement cette notice et se familiariser avec la machine. Ne pas sauter d'étapes, ni les effectuer dans le mauvais ordre.

IMPORTANT: L'acier inoxydable est un métal tendre, utiliser uniquement des outils à main ou des clés électriques pour le serrage. Éviter d'utiliser des clés à chocs et des fixations autobloquantes pour éviter tout dommage.

Ces instructions indiquent la procédure correcte pour la pose du système de pulvérisation intelligent SmartApply sur le pulvérisateur à jet d'air.



A95278—UN—23FEB17

HL70592,1732041102726-28-27JAN25-1/1

Tableau de compatibilité

IMPORTANT: Il est conseillé aux clients de vérifier leur modèle par rapport au tableau de compatibilité avant de procéder à l'installation.

Pour vérifier la compatibilité de ce kit avec la machine, il est recommandé de consulter le tableau de compatibilité disponible sur le site Web SmartApply™. Il est possible d'y accéder à l'aide du code QR fourni ci-dessous:



YK663111—UN—12NOV24

Accès au tableau de compatibilité sur le site Web SmartApply™


HL70592,1732040913987-28-27JAN25-1/1

Marques commerciales

Marques commerciales	
SmartApply®	Marque déposée de SmartApply
Teflon™	Teflon est une marque déposée de The Chemours Company

UE5VH6W,1735935358063-28-09JAN25-1/1

Instructions de téléchargement



Instructions, manuals, and other documents may be downloaded at [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Scanning the QR code on a mobile device will route to the site automatically.

Les instructions, les manuels et autres documents peuvent être téléchargés à cette adresse: [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Scanner le QR code via un appareil mobile mène automatiquement au site.

Istruzioni, manuali e altri documenti possono essere scaricati su [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). La scansione del codice QR su un dispositivo portatile indirizza automaticamente al sito.

Anleitungen, Handbücher und andere Dokumente können unter [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com) heruntergeladen werden. Durch Scannen des QR-Codes mit einem Mobilgerät wird man automatisch zur Webseite weitergeleitet.

Las instrucciones, los manuales y otros documentos se pueden descargar en [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Al escanear el código QR en un dispositivo móvil, se abrirá automáticamente el sitio web.

Instruções, manuais e outros documentos podem ser baixados em [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). A leitura do código QR em um dispositivo móvel levará você automaticamente para o site.

Инструкции, руководства и другие документы можно загрузить на странице [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Сканирование QR-кода на мобильном устройстве будет автоматически отправлять на сайт.

Sécurité

Identification des consignes de sécurité

Ceci est un symbole de mise en garde. Il est apposé sur la machine ou utilisé dans le présent livret pour prévenir d'un risque de blessure.

Prendre toutes les précautions recommandées et suivre les consignes de sécurité.



T81389—UN—28JUN13

DX,ALERT-28-03OCT22-1/1

Comprendre les termes de mise en garde

DANGER; Le terme de mise en garde DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT; Le terme de mise en garde AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION; Le terme de mise en garde ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures de gravité légère ou moyenne. ATTENTION peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses associées à des événements pouvant entraîner des blessures.

Le symbole de mise en garde est accompagné d'un terme, tel que DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers les plus graves. Le



terme DANGER ou AVERTISSEMENT indique des risques spécifiques. Les précautions générales de sécurité sont mentionnées sur les autocollants de sécurité portant la mention ATTENTION. Dans le présent manuel, le terme ATTENTION attire l'attention sur les messages de sécurité.

TS187—28—03JUN19

DX,SIGNAL-28-05OCT16-1/1

Respect des consignes de sécurité

Lire attentivement tous les messages de sécurité inclus dans la présente notice. Lire le livret d'entretien du produit pour les instructions d'utilisation et les messages de sécurité.

Ne laisser aucune personne n'ayant pas été correctement formée utiliser la machine.



TS201—UN—15APR13

HL70592,1732220639779-28-22NOV24-1/1

Remplacer les autocollants de sécurité

Remplacer les autocollants manquants ou détériorés. Se reporter au livret d'entretien pour trouver l'emplacement des autocollants.



TS201—UN—15APR13


DX,SIGNS1-28-04JUN90-1/1

Être prêt à agir en cas d'urgence

Savoir comment se comporter en cas d'incendie.

Avoir à sa portée une trousse de secours et un extincteur.

Noter à proximité du téléphone les numéros suivants: médecins, ambulance, hôpital et pompiers.




TS291—UN—15APR13

DX,FIRE2-28-03MAR93-1/1

Porter des vêtements de protection

Porter des vêtements ajustés au corps et se munir des équipements de protection correspondant au travail envisagé.

Pour utiliser la machine de façon sûre, le conducteur doit y apporter toute son attention. N'écouter ni radio ni musique avec un casque ou des écouteurs pendant le travail.



TS206—UN—15APR13


DX,WEAR2-28-03MAR93-1/1

Protection contre le bruit

La plage de niveau sonore dépend de nombreux facteurs tels que la configuration de la machine, l'état et le niveau d'entretien de la machine, la surface du sol, l'environnement de travail, les cycles opératoires, le bruit ambiant, ainsi que les équipements utilisés.

Toute exposition à un niveau sonore élevé peut causer des troubles auditifs allant jusqu'à la surdité.

Toujours se protéger contre le bruit. Pour se protéger des bruits incommodes ou préjudiciables, porter des protections auditives telles que des protecteurs ou des bouchons d'oreilles.



TS207—UN—23AUG88

DX,NOISE-28-03OCT17-1/1

Entretien en toute sécurité

Avant de passer au travail, veiller à bien comprendre les instructions d'entretien. Tenir la zone de travail sèche et propre.

Ne jamais effectuer d'opérations de lubrification, d'entretien ou de réglage lorsque la machine est en mouvement. Garder les mains, les pieds et les vêtements à l'écart des pièces en mouvement. Débrancher toute source d'alimentation et actionner les commandes pour relâcher la pression. Abaisser l'équipement au sol. Arrêter le moteur. Retirer la clé. Laisser la machine refroidir.

Placer des supports stables sous les éléments de la machine devant être relevés pour les opérations d'entretien.

Veiller à ce que toutes les pièces soient en bon état et installées correctement. Effectuer les réparations immédiatement. Remplacer les pièces usées ou détériorées. Éliminer toute accumulation de graisse, d'huile ou de débris.

Sur les équipements automoteurs, débrancher le(s) câble(s) de masse (—) de la (des) batterie(s) avant d'intervenir sur l'installation électrique ou d'effectuer des travaux de soudage sur la machine.

Sur un équipement tracté, débrancher les faisceaux de fils du tracteur avant de travailler sur l'installation électrique ou de procéder à des travaux de soudage.

Toute chute pendant le nettoyage ou le travail en hauteur peut provoquer des blessures graves. Utiliser une échelle



TS218—UN—23AUG88


ou une plate-forme permettant d'accéder facilement à l'emplacement voulu. Veiller à utiliser des mains courantes et des marchepieds robustes et sûrs.

DX,SERV-28-28FEB17-1/1

Stationnement de la machine en toute sécurité

Avant d'intervenir sur la machine:

- Abaisser tous les équipements au sol.
- Arrêter le moteur et retirer la clé.
- Débrancher le câble de mise à la masse de la batterie.
- Placer une note "NE PAS METTRE EN MARCHÉ" dans le poste de conduite.




TS230—UN—24MAY89

DX,PARK-28-04JUN90-1/1

Propreté du lieu de travail

Avant de commencer le travail:

- Nettoyer le lieu de travail et la machine.
- Veiller à disposer de tous les outils nécessaires pour accomplir la tâche.
- Préparer toutes les pièces nécessaires.
- Lire soigneusement toutes les consignes. Ne pas sauter d'étape.



T6642EJ—UN—18OCT88

DX,CLEAN-28-04JUN90-1/1

Attention aux liquides sous haute pression

Vérifier régulièrement – au moins une fois par an – que les flexibles hydrauliques sont exempts de fuites, de vrillage, de coupures, de fissures, d'abrasion, de corrosion, de bulles, de tresses de fils exposées, ou de tout autre signe d'usure ou de détérioration.


Remplacer immédiatement les ensembles de flexibles usés ou endommagés par des pièces de rechange approuvées.

Du liquide s'échappant sous pression peut pénétrer sous la peau et causer des blessures graves.

Pour prévenir tout accident, éliminer la pression avant de débrancher des conduites hydrauliques ou autres garnitures. Avant de rétablir la pression, s'assurer que tous les raccords sont serrés.

Rechercher les fuites à l'aide d'un morceau de carton. Se protéger les mains et le corps des liquides sous haute pression.

En cas d'accident, consulter immédiatement un médecin.



X9811—UN—23AUG88

Tout liquide ayant pénétré sous la peau doit être retiré par intervention chirurgicale dans les quelques heures qui suivent pour éviter les risques de gangrène. Les médecins n'étant pas familiarisés à ce type de blessure doivent s'adresser à un service médical compétent.

HL70592,1732220733323-28-22NOV24-1/1

Décontamination de l'équipement de pulvérisation avant l'entretien

⚠ ATTENTION: Les solutions et les vapeurs de pulvérisation peuvent être très dangereuses. Traiter les produits, les solutions et les résidus de pulvérisation avec toute la prudence nécessaire. Ne prendre AUCUN risque. En cas de doute, procéder comme en cas de contamination.

Avant toute activité d'entretien:

- Porter un équipement de sécurité approprié.
- Nettoyer le véhicule (Voir Nettoyage des produits

chimiques dangereux du véhicule, y compris les pesticides, dans cette section).

- Vidanger la cuve principale (voir le livret d'entretien de la machine).
- Rincer le système de mouillage (voir le livret d'entretien).

Éviter le contact de produits de pulvérisation avec la peau. En cas de contact, nettoyer immédiatement à l'eau propre et au détergent, ou suivre les instructions du fabricant du produit.

Porter des vêtements, des lunettes, et des gants de protection en fixant des éléments.

LD45720,0000462-28-24JAN18-1/1


Nettoyage du véhicule pour éliminer les produits chimiques dangereux, y compris les pesticides

⚠ ATTENTION: Durant l'application de produits chimiques dangereux, y compris les pesticides, des résidus peuvent s'accumuler sur l'intérieur ou l'extérieur du véhicule. Nettoyer le véhicule suivant le mode d'emploi de ces produits.

En cas de travail exposant à des produits chimiques dangereux, nettoyer chaque jour l'extérieur et l'intérieur du véhicule afin d'empêcher l'accumulation de saletés visibles ainsi que la contamination.

1. Balayer le plancher de la cabine ou passer l'aspirateur.
2. Nettoyer le revêtement intérieur de la cabine et la garniture du pavillon.

IMPORTANT: Les composants électriques/électroniques, connecteurs, joints de roulements et hydrauliques, pompes d'injection de carburant et tout autre composant ou pièce sensible peuvent présenter des défaillances s'ils sont exposés à de l'eau sous pression. Réduire la pression de l'eau et diriger le jet avec un angle de 45 à 90 degrés.



T6642EJ—UN—18OCT88

3. Nettoyer entièrement l'extérieur du véhicule.
4. Éliminer les eaux de lavage contenant des concentrations dangereuses en agents actifs ou inactifs conformément à la réglementation en vigueur.

OUC6092,000081B-28-18JAN21-1/1

Utilisation d'outils appropriés

Utiliser les outils corrects pour le travail en question. Des outils bricolés et des procédures improvisées peuvent être dangereux.

N'utiliser des outils électriques ou mécaniques que pour desserrer des pièces et des fixations à filetage.

Pour desserrer et serrer la boulonnerie, utiliser les outils de dimensions correctes. NE PAS utiliser des outils de mesure anglo-saxons pour les outils de fixation métriques. Éviter les blessures causées par des clés qui glisseraient.

Utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées.




TS779—UN—08NOV89

UE5VH6W,1736448119093-28-09JAN25-1/1

Ventilation du lieu de travail

Les gaz d'échappement sont très toxiques, voire mortels. Lorsque le moteur tourne dans un local clos, évacuer les gaz en utilisant une rallonge sur l'échappement.

En l'absence d'un tel dispositif, ouvrir les portes de façon à assurer une bonne aération.



TS220—UN—15APR13

DX,AIR-28-17FEB99-1/1

Manipulation des batteries en toute sécurité

Le gaz dégagé par les batteries est explosif. Éviter toute formation d'étincelle ou de flamme à proximité des batteries. Pour vérifier le niveau d'électrolyte, utiliser une lampe de poche.

Ne jamais vérifier la charge d'une batterie en plaçant un objet métallique entre les bornes. Utiliser un voltmètre ou un aréomètre.

Toujours déposer la cosse de masse (-) de la batterie en premier et la remettre en place en dernier.

L'acide sulfurique contenu dans l'électrolyte des batteries est toxique et suffisamment corrosif pour brûler la peau, trouser les vêtements et causer la cécité en cas de contact avec les yeux.

Pour prévenir les accidents:

- Remplir les batteries dans un endroit bien ventilé
- Porter des lunettes de protection et des gants de caoutchouc
- Ne pas nettoyer les batteries à l'air comprimé
- Éviter de respirer les vapeurs quand de l'électrolyte est ajouté
- Ne pas renverser ni laisser goutter l'électrolyte
- Effectuer la procédure de chargement correcte à l'aide d'une batterie d'appoint ou d'un chargeur.

En cas de contact de l'acide avec la peau ou les yeux:

1. Rincer la partie atteinte avec de l'eau.
2. Appliquer du bicarbonate de soude ou de la chaux éteinte sur l'endroit touché pour neutraliser l'acide.
3. Rincer les yeux à l'eau pendant 15 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion d'acide:


1. Surtout ne pas tenter de vomir.
2. Boire de grandes quantités d'eau ou de lait sans excéder 2 l (2 quarts).
3. Consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: Les pôles et les cosses de la batterie ainsi que les pièces apparentées contiennent du plomb et des composés au plomb, des produits chimiques connus dans l'État de la Californie comme cause de cancers et de

malformations congénitales. **Se laver les mains après avoir manipulé ces éléments.**



TS204—UN—15APR13



TS203—UN—23AUG88


DX,WW,BATTERIES-28-02DEC10-1/1

Étayage correct de la machine

Avant d'intervenir sur la machine, toujours abaisser l'équipement ou l'outil au sol. Si le travail nécessite le levage de la machine ou de l'équipement, les étayer solidement. Un équipement maintenu en position levée par voie hydraulique risque de s'abaisser, par exemple en raison d'une fuite.

Ne pas étayer avec des agglomérés, parpaings, ou autres supports pouvant céder sous une charge constante. Ne pas travailler sous une machine qui n'est soutenue que par un cric. Suivre les procédures préconisées dans la présente publication.

En cas d'utilisation d'un équipement ou d'un outil avec la machine, toujours respecter les consignes de sécurité



TS229—UN—23AUG88


figurant dans le livret d'entretien de l'équipement ou de l'outil.

DX,LOWER-28-24FEB00-1/1

Utiliser un équipement de levage approprié

Le levage incorrect de composants lourds risque d'entraîner des blessures graves ou des dommages sur la machine.


Suivre la procédure recommandée pour la dépose et la repose des composants dans le présent manuel.



TS226—UN—23AUG88

DX,LIFT-28-20DEC24-1/1

Ensemble de tour verticale qui se fixe au châssis structurel du pulvérisateur




Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-1/13

Ensemble de châssis du support

Étape 1 sur 6: Support



YK133454—UN—08NOV24


Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100522	Vis	8
B	1100324	Support	2
C	1100325	Support de collier	2

1. Insérer 4 vis (A) dans les dernières fentes du support (B) et le support de collier (C) entre les deux vis à l'avant.

NOTE: Répéter cette étape deux fois, pour les côtés gauche et droit.

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-2/13




YK133455—UN—08NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-3/13

Étape 2 sur 6: Support



YK133456—UN—08NOV24


Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100289	Support d'angle	2
B	1100324	Support	2
C	7100463	Vis	2
D	7100460	Rondelle	2
E	7100520	Rondelle élastique	2
F	7100521	Écrou	2

1. Assembler le support d'angle (A) et le support (B) à l'aide de la vis (C), de la rondelle (D), de la rondelle élastique (E) et de l'écrou (F).

NOTE: Répéter cette étape deux fois, pour les côtés gauche et droit.

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-4/13




YK133457—UN—08NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-5/13

Étape 3 sur 6: Montage du support sur la machine




YK133458—UN—08NOV24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100521	Écrou	8
B	7100460	Rondelle	8
C	7100520	Rondelle élastique	8

1. Monter les ensembles précédents autour du côté droit et du côté gauche du châssis du pulvérisateur. Positionner les vis fixant le châssis et les fixer à l'aide des écrous (A), des rondelles (B) et des rondelles élastiques (C).

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-6/13




YK133459—UN—08NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-7/13

Étape 4 sur 6: Pose des supports de la tôle de guidage




YK133460—UN—08NOV24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100266	Support de la tôle de guidage	2
B	7100462	Vis	4
C	7100460	Rondelle	4
D	7100520	Rondelle élastique	4
E	7100521	Écrou	4

1. Positionner le support de la tôle de guidage (A) à l'intérieur des supports d'angle gauche et droit et aligner les fentes du bas et les fixer à l'aide des vis (B), des rondelles (C), des rondelles élastiques (D) et des écrous (E).

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-8/13




YK133461—UN—08NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-9/13

Étape 5 sur 6: Pose des supports






YK133462—UN—08NOV24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100278	Support	2
B	1100268	Support	2
C	7100462	Vis	6
D	7100460	Rondelle	6
E	7100520	Rondelle élastique	6
F	7100521	Écrou	6

1. Poser les supports (A) et (B) sur les supports latéraux gauche et droit à l'aide des vis (C), des rondelles (D), des rondelles élastiques (E) et des écrous (F).

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-10/13




YK133463—UN—08NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-11/13

Étape 6 sur 6: Pose des supports



YK133464—UN—08NOV24



Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100323	Support	2
B	7100462	Vis	4
C	7100460	Rondelle	4
D	7100520	Rondelle élastique	4
E	7100521	Écrou	4

1. Poser les supports (A) centrés avec un écart de 7 fentes entre eux et les fixer à l'aide des vis (B), des rondelles (C), des rondelles élastiques (D) et des écrous (E).


NOTE: Pour s'assurer que le LiDAR est relevé entre 30 et 40 in du sol dans les étapes suivantes, le support supérieur doit également être positionné à la même hauteur. Ne pas dépasser 60 in; s'il dépasse cette hauteur, il ne pourra pas détecter d'objets situés à 5 ft à gauche ou à droite.

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-12/13



YK133465—UN—08NOV24

WVFXMED,1730130578140-28-28JAN25-13/13



Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-1/11

Ensemble LiDAR

Étape 1 sur 5: Ensemble LiDAR



YK133466—UN—08NOV24


Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1000040	LiDAR	1
B	1100354	Extension LiDAR	1
C	7100509	Collier	1

1. Assembler le LiDAR (A) avec l'extension LiDAR (B) et le fixer à l'aide du collier (C).

IMPORTANT: Pour garantir les performances du système LiDAR, il est essentiel qu'il n'y ait pas d'obstructions ou d'objets en mouvement dans sa plage de vision.

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-2/11




YK133467—UN—08NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-3/11

Étape 2 sur 5: Pose des supports




YK133243—UN—24OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100318	Support	2
B	1100355	Support	1
C	7100464	Vis	4
D	1100267	Entretoise	4

1. Poser les supports (A) et le support (B) centrés sur le châssis de support existant à l'aide des vis (C) et des entretoises (D).

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-4/11




YK133244—UN—24OCT24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-5/11

Étape 3 sur 5: Pose du support




YK133245—UN—24OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100521	Écrou	4
B	7100520	Rondelle élastique	4
C	7100460	Rondelle	4

1. Fixer le support et les supports précédemment posés au châssis de support existant à l'aide des écrous (A), des rondelles élastiques (B) et des rondelles (C).

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-6/11




YK133246—UN—24OCT24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-7/11

Étape 4 sur 5: Pose des supports




YK133247—UN—24OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100464	Vis	2
B	7100460	Rondelle	2
C	7100520	Rondelle élastique	2
D	7100521	Écrou	2

1. Fixer les supports précédemment posés au châssis de support existant à l'aide des vis (A), des rondelles (B), des rondelles élastiques (C) et des écrous (D).

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-8/11




YK133248—UN—24OCT24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-9/11

Étape 5 sur 5: Pose de l'ensemble LiDAR




YK133247—UN—24OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100462	Vis	4
B	7100460	Rondelle	4
C	7100520	Rondelle élastique	4
D	7100521	Écrou	4


1. Poser l'ensemble LiDAR sur le support à l'aide des vis (A), des rondelles (B), des rondelles élastiques (C) et des écrous (D).

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-10/11



YK133249—UN—24OCT24

WVFXMED,1730130619336-28-16JAN25-11/11




Suite, voir page suivante

WVFXMED.1730130661570-28-JAN25-1/11

Ensemble de soufflante d'air

Étape 1 sur 5: Pose des supports




YK133468—UN—12NOV24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100347	Support	1
B	1100318	Support	2
C	1100319	Entretoise	2
D	7100462	Vis	6

1. Poser le support (A) avec les supports (B) et les entretoises (C) à l'aide des vis (D) sur les supports horizontaux existants.

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-2/11




YK133469—UN—08JAN25

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-3/11

Étape 2 sur 5: Pose des supports




YK133470—UN—12NOV24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100460	Rondelle	4
B	7100520	Rondelle élastique	4
C	7100521	Écrou	4

1. Fixer l'ensemble de support sur le châssis des supports horizontaux existants à l'aide des rondelles (A), des rondelles élastiques (B) et des écrous (C).

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-4/11




YK133471—UN—12NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-5/11

Étape 3 sur 5: Pose du support




YK133264—UN—24OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100353	Support	1
B	7100462	Vis	2
C	7100460	Rondelle	2
D	7100521	Écrou	2
E	7100520	Rondelle élastique	2

1. Poser le support (A) sur le support posé précédemment à l'aide des vis (B), des rondelles (C), des écrous (D) et des rondelles élastiques (E).

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-6/11




YK133472—UN—12NOV24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-7/11

Étape 4 sur 5: Ensemble de soufflante




YK130647—UN—25SEP24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	2000138	Soufflante	1
B	4200326	Coude	1
C	4200366	Raccord	1
D	7100509	Collier	3
E	7100504	Collier	1

1. S'assurer que le flux d'air est dirigé vers le LIDAR en localisant la flèche imprimée sur la soufflante.
2. Assembler les coudes flexibles (B) et (C) sur la soufflante (A) et les fixer à l'aide des colliers (D) et (E) sur chaque connexion. Utiliser un crochet à angle de 90° pour tirer et régler le coude flexible si nécessaire.

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-8/11




YK130648—UN—25SEP24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-9/11

Étape 5 sur 5: Pose de l'ensemble de soufflante




YK133473—UN—12NOV24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100469	Vis	2
B	7100467	Rondelle	2
C	7100468	Écrou	2

1. Brancher l'ensemble de soufflante au LiDAR, puis le fixer au support à l'aide des vis (A), des rondelles (B) et des écrous (C).

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-10/11



YK133474—UN—12NOV24

WVFXMED,1730130661570-28-28JAN25-11/11




Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-1/9

Ensemble de filtre à air

Étape 1 sur 4: Ensemble de base de filtre à air




YK130651—UN—25SEP24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	4200351	Filtre à air	1
B	4200352	Collier du filtre à air	1
C	4200382	Aspirateur de filtre à air	1

1. Assembler le filtre à air (A), le collier du filtre à air (B) et l'aspirateur de filtre à air (C) comme illustré sur l'image.

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-2/9




YK130652—UN—25SEP24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-3/9

Étape 2 sur 4: Pose du support




YK130653—UN—25SEP24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100303	Support	1
B	93180A325	Vis	2
C	93852A132	Rondelle	2
D	92147A030	Rondelle élastique	2
E	94804A030	Écrou	2

1. Poser le support (A) sur la base du filtre à air à l'aide des vis (B), des rondelles (C), des rondelles élastiques (D) et des écrous (E).

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-4/9



YK130654—UN—25SEP24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-5/9

Étape 3 sur 4: Pose du coude




YK130655—UN—25SEP24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	4200354	Coude	1
B	7100504	Collier	1

1. Poser le coude à 90° (A) sur le filtre à air orienté vers le bas et le fixer à l'aide du collier (B).

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-6/9




YK130656—UN—25SEP24

Suite, voir page suivante

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-7/9

Étape 4 sur 4: Pose de la base du filtre à air




YK133289—UN—22OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100462	Vis	2
B	7100460	Rondelle	2
C	7100521	Écrou	2
D	7100520	Rondelle élastique	2


1. Poser le filtre à air sur le support de tour et le fixer à l'aide des vis (A), des rondelles (B), des écrous (C) et de la rondelle élastique (D).
2. Brancher le coude du filtre à air au raccord LiDAR et le fixer à l'aide du collier précédemment posé.
3. S'assurer que tous les colliers et la boulonnerie précédemment posés sont serrés.

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-8/9



YK133290—UN—22OCT24

WVFXMED,1730130694884-28-07JAN25-9/9




Suite, voir page suivante

QD3GM42, 1729540846263-28-07JAN25-1/9

Ensemble de boîtier de commande

Étape 1 sur 4: Démontage des supports



YK130938—UN—15OCT24


Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	2000165	Boîtier de commande	1

1. Desserrer les vis et les rondelles maintenant les supports au boîtier de commande (A) et déposer les supports fixés.

NOTE: Ces pièces seront reposées à une étape ultérieure.

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-2/9




YK130938—UN—15OCT24

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-3/9

Étape 2 sur 4: Ensemble de boîtier de commande




YK130940—UN—15OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100464	Vis	4
B	7100462	Vis	2

1. Poser les vis (A) et (B) sur le support précédemment déposé aux emplacements marqués comme illustré.
2. Reposer les vis et les rondelles précédemment déposées pour fixer les supports au boîtier de commande.

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-4/9




YK130941—UN—15OCT24

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-5/9

Étape 3 sur 4: Pose du support




YK129378—UN—29AUG24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100384	Support	1
B	7100460	Rondelle	2
C	7100520	Rondelle élastique	2
D	7100521	Écrou	2

1. Poser le support (A) sur le boîtier de commande à l'aide des rondelles (B), des rondelles élastiques (C) et des écrous (D).

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-6/9




YK130942—UN—15OCT24

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-7/9

Étape 4 sur 4: Pose de l'ensemble de boîtier de commande




YK130943—UN—15OCT24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	1100267	Entretoise	4
B	7100460	Rondelle	4
C	7100520	Rondelle élastique	4
D	7100521	Écrou	4


1. Monter l'ensemble de boîtier de commande sur le support à l'aide des vis précédemment posées et fixer à l'aide des entretoises (A), des rondelles (B), des rondelles élastiques (C) et des écrous (D).

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-8/9



YK130944—UN—15OCT24

QD3GM42,1729540846263-28-07JAN25-9/9




Suite, voir page suivante

QD3GM42,1729540848768-28-08JAN25-1/5

Ensemble d'antenne GPS

Étape 1 sur 2: Ensemble GPS




YK129380—UN—29AUG24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	6000132	GPS	1
B	1100263	Support	1
C	7100044	Vis	4
D	7100207	Rondelle	4

1. Assembler le GPS (A) sur le support (B) à l'aide des vis (C) et des rondelles (D).

QD3GM42,1729540848768-28-08JAN25-2/5




YK129381—UN—29AUG24

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1729540848768-28-08JAN25-3/5

Étape 2 sur 2: Ensemble GPS vers machine




YK129382—UN—29AUG24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	7100462	Vis	2
B	7100460	Rondelle	2
C	7100520	Rondelle élastique	2
D	7100521	Écrou	2


1. Poser l'ensemble GPS de l'étape précédente sur le support de tour à l'aide des vis (A), des rondelles (B) et (C) et des écrous (D).

QD3GM42,1729540848768-28-08JAN25-4/5



YK130945—UN—15OCT24

QD3GM42,1729540848768-28-08JAN25-5/5



Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215166817-28-28JAN25-1/4

Ensemble en laiton

Étape 1 sur 2: Ensemble en laiton



YK132884-UN-08NOV24

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description
A	CP1322	Mamelon 1/4"
B	4200016	Soupape
C	4200342	Raccord union 1/4"

NOTE: Identifier les emplacements des solénoïdes tels que spécifiés par le client ou le vendeur dans la fiche de configuration. Poser les raccords en laiton uniquement dans ces sections de rampe spécifiques, tout en obturant les autres (capuchons non fournis par Smart Apply).

1. Déposer toutes les buses de pulvérisation de la rampe à l'aide d'une clé à croissant.
2. Appliquer du ruban Teflon sur la section fileté mâle des pièces (A) et (B).
3. Brancher le mamelon (A) et le raccord union (C) à la soupape (B) et répéter.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215166817-28-28JAN25-2/4



YK132885—UN—08NOV24

Étape 2 sur 2: Pose de l'ensemble en laiton

1. Appliquer du ruban Teflon ou utiliser de la pâte d'étanchéité à votre discrétion sur le raccord mâle de la rampe.
2. Poser les ensembles en laiton sur la rampe avec les soupapes orientées vers le centre.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215166817-28-28JAN25-3/4

Ensemble de tour verticale qui se fixe au châssis structural du pulvérisateur



YK132886—UN—02DEC24

QD3GM42,1730215166817-28-28JAN25-4/4

Ensemble de buses de pulvérisation

Étape 1 sur 2: Pose des buses de pulvérisation et des capuchons

1. Poser les buses de pulvérisation et les capuchons en suivant la configuration de pulvérisateur souhaitée.

QD3GM42,1726149057020-28-17DEC24-1/4




YK129396—UN—08JAN25

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1726149057020-28-17DEC24-2/4

Étape 2 sur 2: Pose du clapet antiretour pour les buses inactives




YK129397—UN—08JAN25

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description
A	CP4624	Anneau fileté
B	9758	Clapet antiretour
C	CP4620	Joint plat


1. Identifier les buses qui ne sont pas utilisées et poser l'anneau fileté (A) et le clapet antiretour (B) avec le joint plat (C) entre les deux.

QD3GM42,1726149057020-28-17DEC24-3/4



YK134005—UN—12DEC24

QD3GM42,1726149057020-28-17DEC24-4/4



Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215217720-28-08JAN25-1/5

Ensemble de solénoïdes

Étape 1 sur 2: Pose du solénoïde



YK130829—UN—02DEC24

Pièces requises pour cette étape		
Identificateur	Référence	Description
A	4100022	Solénoïde
B	1100258	Clé

1. Identifier la position de pose du solénoïde (A), en s'assurant que le connecteur est orienté vers le haut ou vers le bas.

NOTE: Idéalement, le solénoïde se trouve au-dessus de la conduite pour s'assurer qu'il se vide efficacement par gravité lorsqu'il n'est pas utilisé.


2. Si le solénoïde est positionné au-dessus de la conduite, utiliser la clé (B) pour desserrer le tube du solénoïde tout en maintenant l'écrou en nylon en place avec une autre clé.

3. Déposer le corps du solénoïde, tourner de 180° à l'intérieur de la bobine et poser l'écrou.

4. Repérer le joint torique sur l'écrou en nylon, le déposer et le poser à l'intérieur de l'anneau en laiton.

NOTE: Ces étapes doivent être suivies pour tous les solénoïdes.

QD3GM42,1730215217720-28-08JAN25-2/5




YK130830—UN—08JAN25

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215217720-28-08JAN25-3/5

Étape 2 sur 2: Connexion des solénoïdes à la soupape



YK130831—UN—02DEC24

Pièces requises pour cette étape		
Identificateur	Référence	Description
A	7100487	Lubrifiant

1. Appliquer du lubrifiant (A) sur la surface extérieure du petit joint torique.
2. Brancher les solénoïdes à la soupape, en s'assurant que le connecteur est orienté vers l'extérieur du pulvérisateur.
3. Effectuer les derniers réglages sur les supports de montage situés sur les bras de rampe. S'assurer que chaque section est centrée.

QD3GM42,1730215217720-28-08JAN25-4/5



YK132887—UN—02DEC24

QD3GM42,1730215217720-28-08JAN25-5/5


Acheminement du faisceau

Étape 1 sur 5: Connexion des solénoïdes de faisceau en pot de buse de pulvérisation

Pièces requises pour cette étape			
Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	6100130	Faisceau en pot de buse de pulvérisation	2

1. Brancher la borne du faisceau (A) en pot de buse de pulvérisation gauche et droite aux solénoïdes en commençant par le bas et en progressant vers le haut.

QD3GM42,1730215236160-28-16JAN25-1/5



YK132888—UN—02DEC24

Étape 2 sur 5: Acheminement des extensions de faisceau de buse de pulvérisation


Pièces requises pour cette étape			
Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	6100117	Extension de faisceau de buse de pulvérisation	2

1. Acheminer les extensions de faisceau de buse de pulvérisation (A) sous le compartiment du pulvérisateur, en s'assurant que les connecteurs restent à l'extérieur.

NOTE: S'assurer que la distance entre le boîtier de commande et le compartiment arrière du pulvérisateur est suffisante.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215236160-28-16JAN25-2/5



YK132889-UN-07NOV24

Étape 3 sur 5: Connexions des extensions de faisceau

1. Brancher les extensions de faisceau au faisceau en pot de buse de pulvérisation.
2. Connecter l'extension de faisceau sur le boîtier de commande.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215236160-28-16JAN25-3/5



YK132890—UN—07NOV24

Étape 4 sur 5: Connexions du faisceau de batterie

Pièces requises pour cette étape			
Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	6100111	Faisceau batterie	1
B	6100185	Extension de faisceau de batterie	1

1. Brancher le faisceau de batterie (A) à la batterie à l'intérieur du pulvérisateur. Utiliser l'extension de faisceau (B) lors du branchement à la batterie du tracteur.
2. Acheminer le faisceau de la batterie vers le boîtier de commande, en s'assurant qu'il évite toute pièce mobile. Suivre le chemin existant des faisceaux du tracteur vers la batterie pour une pose correcte.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215236160-28-16JAN25-4/5



YK132891—UN—07NOV24

Étape 5 sur 5: Connexions des faisceaux

Pièces requises pour cette étape			
Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	6100110	Faisceau d'antenne	1
B	6100134	Extension de faisceau d'antenne	1
C	6100123	Faisceau LiDAR	1
D	6100127	Faisceau d'extension d'alimentation	1


1. Brancher une fiche de l'extension de faisceau (A) à l'antenne GPS et l'autre fiche au boîtier de commande. Utiliser une extension de faisceau (B) si nécessaire.
2. Brancher une fiche de l'extension de faisceau (C) au faisceau LiDAR et l'autre fiche au boîtier de commande.
3. Brancher une fiche de faisceau (D) au faisceau de soufflante/ventilateur et l'autre fiche au boîtier de commande.

QD3GM42,1730215236160-28-16JAN25-5/5

Schéma électrique

Se reporter au schéma ci-dessous pour identifier les connexions correctes pour chaque faisceau vers le boîtier de commande.

HL70592,1737150340827-28-27JAN25-1/2



YK135244—UN—23JAN25

Pièces requises pour cette étape

Identificateur	Référence	Description	Identificateur	Référence	Description
A	6100110	Faisceau de l'antenne GPS	G	6100134	Faisceau d'extension du GPS
B	6000132	Antenne GPS	H	-	Le bus CAN sert à connecter un deuxième contrôleur
C	6100126	Faisceau d'alimentation LiDAR	I	6100132	Extension de pédale
D	6000047	LiDAR	J	6100075	Interrupteur au pied
E	6100123	Extension d'alimentation LiDAR	K	6100185	Extension de batterie
F	2000165	Boîtier de commande de 2e génération	L	2000138	Soufflante LiDAR

HL70592,1737150340827-28-27JAN25-2/2

Kit de filtre à liquide

NOTE: Il est recommandé d'avoir deux étapes de filtration dans le système. S'il y a déjà un filtre sur la rampe, il n'est peut-être pas nécessaire de poser le filtre supplémentaire illustré dans cette section.

Étape 1 sur 1: Pose de la crépine

Pièces requises pour cette étape			
Identificateur	Référence	Description	Quantité
A	4200195	Crépine	1
B	4200188	Raccord cannelé vers 3/4 pouce	2
C	4200194	Raccord cannelé vers 1 pouce	2
D	7100348	Collier	2

1. Repérer les conduites de la rampe et couper une section du flexible pour poser la crépine (A).
2. Poser une extrémité du raccord cannelé (B) ou (C) de chaque côté de la crépine (A) et brancher l'autre extrémité du raccord cannelé aux conduites de rampe précédemment coupées.
2. Fixer la connexion entre la crépine et la conduite de rampe à l'aide de colliers (D).

NOTE: Choisir le raccord cannelé approprié (B) ou (C) dans la liste en fonction de la taille du flexible.

QD3GM42,1726149146911-28-24JAN25-1/2



YK130834—UN—08JAN25


QD3GM42,1726149146911-28-24JAN25-2/2

Kit de régulateur de pression

Étape 1 sur 7: Emplacement des conduites d'alimentation et de retour de la rampe

1. Repérer les conduites d'alimentation et de retour de la rampe vers le réservoir.

QD3GM42,1730215304017-28-08JAN25-1/7




YK132892—UN—07NOV24

Étape 2 sur 7: Désenclenchement du flexible

1. Désenclencher le flexible du raccord cannelé pour démonter le coude à 90° du mamelon de décharge.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215304017-28-08JAN25-2/7



YK133945—UN—02DEC24

Étape 3 sur 7: Pose du régulateur de pression

Identificateur	Référence	Description
A	4200384	Mamelon 3/4"
B	4200371	Mamelon 1"
C	4200372	Soupape en T 1"
D	4200368	Vanne à boisseau sphérique 1"
E	AA110-1	Régulateur de pression 1"
F	4200370	Raccord cannelé 1"

1. Poser le mamelon 1" (A), le mamelon 1" (B), la soupape en T 1" (C), la vanne à boisseau sphérique 1" (D) et le régulateur de pression 1" (E) sur le côté décharge. Appliquer du ruban Teflon ou du produit d'étanchéité pour filetages entre toutes les connexions.

2. Poser le raccord cannelé 1" (F) sur le régulateur de pression et le raccord cannelé d'origine du pulvérisateur sur le raccord en T. Appliquer du ruban Teflon ou du produit d'étanchéité pour filetages entre toutes les connexions.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215304017-28-08JAN25-3/7



YK133946—UN—02DEC24

Étape 4 sur 7: Conduites de retour vers le réservoir

Identificateur	Référence	Description
A	4200371	Mamelon 1"
B	4200372	Soupape en T 1"

1. Débrancher la vanne à boisseau sphérique du mamelon de retour vers le réservoir.
2. Poser le raccord en T 1" (B) et le mamelon 1" (A). Appliquer du ruban Teflon ou du produit d'étanchéité pour filetages entre toutes les connexions.


Étape 5 sur 7: Repose de la vanne à boisseau sphérique

Identificateur	Référence	Description
A	4200370	Raccord cannelé 1"
B	4200369	Coude à 90° 1"

1. Poser le coude 1" (B) sur la soupape en T et fixer le raccord cannelé 1" (A) à l'autre extrémité du coude.
2. Reposer la vanne à boisseau sphérique sur le mamelon de retour vers le réservoir.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215304017-28-08JAN25-4/7



YK133947—UN—02DEC24

Étape 6 sur 7: Pose du flexible

Identificateur	Référence	Description
A	4200229	Flexible 1"
B	7100348	Collier

1. Positionner le flexible (A) au-dessus des raccords cannelés et le couper à la longueur requise.
2. Poser une extrémité du flexible sur le raccord cannelé posé et le fixer à l'aide de 2 colliers (B).

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215304017-28-08JAN25-5/7



YK133948—UN—02DEC24

Étape 7 sur 7: Pose du flexible


Identificateur	Référence	Description
A	4200229	Flexible 1"
B	7100348	Collier

1. Répéter l'étape 6 à l'autre extrémité du flexible pour établir la connexion entre la décharge et le retour au réservoir.

NOTE: Des raccords supplémentaires sont inclus dans le kit pour assurer la meilleure connexion possible, en fonction de l'emplacement de la soupape et de l'espace disponible sous le capot moteur du pulvérisateur.

Suite, voir page suivante

QD3GM42,1730215304017-28-08JAN25-6/7



YK133949-UN-02DEC24

QD3GM42,1730215304017-28-08JAN25-7/7

